



复位键：用指尖按下停留约3秒以上

R1蓝牙不开机处理方法：

客户在不退回我司维修的情情况下可以采用如下方法自行修复

1. 没有复位功能的机器（2.0版本）：将机器录像打开，让机器录像到自动关机，然后将机器放置48小时后在充使用，机器会自行修复。
2. 有复位功能的机器（3.0后版本）：按复位键停留3秒后可以立即修复。

电