

R1软件升级说明

1. 将压缩包解压后把软件  `gp_cardvr_upgrade.bin` 复制到TF 卡里面，然后机器在关机状态下插入TF卡，按录像开机键  ，此时“绿灯”快速闪烁，大约十多秒后“绿灯”停止闪烁表示升级完成（如在闪烁过程中千万 不要拔卡，否则机器会升级死掉），升级完成后将卡拔出，然后在电脑上将原来复制到卡里的软件删除掉，重新插入卡后开机即可。

注意：TF卡升级完成后需要将卡里面的软件  `gp_cardvr_upgrade.bin` 删除掉，不然会重复升级。